



Bezpečnostní podmínky pro vstup, průchod a průjezd stavbou – ostatní osoby, osoby provádějící dozorovou činnost a návštěvy v doprovodu.

Stavba: „Nevojice, přechod komunikace I/50 - podchod“

V zájmu zachování **bezpečnosti** účastníků výstavby a ostatních osob, které se budou nebo pohybují po staveništi, jsou vydány tyto bezpečnostní pokyny pro vstup, průchod a případný průjezd stavbou „**Nevojice, přechod komunikace I/50 - podchod**“.

1. Každá osoba vstupující na staveniště je povinna dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně porušení závazných bezpečnostních pravidel
2. Základním OOPP pro vstup na staveniště pro návštěvy je výstražný oděv s reflexními prvky a pevná obuv.
3. Během pohybu po staveništi nutno dbát na zvýšenou opatrnost při chůzi z důvodu nerovnosti, prohlubní a překážek na komunikacích
4. Vstup na staveniště a přístup k objektům je dovolen po vyznačených nebo vymezených technologických cestách za doprovodu osoby znalé poměrů na staveništi (zástupce zhotovitele či investora) a dbát pokynů těchto osob (vyjma osob samostatně provádějících dozorovou činnost (TDS) na staveništi, ty se mohou po staveništi pohybovat samostatně).
5. Je zakázáno vstupovat (vjíždět) do ohroženého prostoru pracujícího stroje (maximální dosah zvětšený o 2 m). V případě nutnosti vstupu do ohroženého prostoru stroje z důvodu průchodu (přejezdu) stavbou, nutno tento záměr dát na vědomí obsluhy stroje. Průjezd a průchod je v takovémto případě povolen pouze na pokyn obsluhy stroje.
6. Vstup na pracoviště s nebezpečím pádu z výšky, nezajištěným kolektivní ochranou (zábradlím) je návštěvám zakázán (mostní objekty v některých fázích výstavby).
7. Nutno dbát příkazových značek v prostoru staveniště, je zakázáno odstraňovat, popřípadě přemísťovat bezpečnostní značení, ohrazení a bezpečnostní zařízení.
8. Je zakázáno překonávat a přelézat zábrany, zábradlí, vstupovat do výkopů a na konstrukce na staveništi, které nejsou dokončené nebo zajištěné.
9. Zákazová značka „zákaz vstupu na staveniště“ se pro účely vstupu na staveniště a průjezdu stavbou se na oprávněné osoby z důvodu přístupu na staveniště na základě tohoto proškolení **nevztahuje**.
10. Veškeré škodní události vzniklé v souvislosti s průchodem a přejezdem staveništem nutno bezprostředně nahlásit odpovědné osobě zhotovitele Ing. Jaromír Zajíček, tel. +420 725 763 862.
11. Všechny osoby jsou povinny dodržovat výstražné a informativní značky na staveništi.

Ing. Jaromír Zajíček

Stavbyvedoucí
IDS a.s. Olomouc
725 763 862
e-mail: zajicek@ids-olomouc.cz